

# アストロエコー PS 消去ペン

【PS 版用消去ペン】

【医薬用外劇物】



『アストロエコー PS 消去ペン』は、CTP 版及び PS 版の画像消去ペンです。水分で濡れた版でも素早く画像を消去します。親水化層を傷めないで、消去箇所の汚れは発生しません。最適な薬液量でにじみがなく最少範囲の消去ができ、消去箇所のエッジがシャープです。医薬用外劇物（フッ化アンモニウム）を含有しておりますので、取扱いには充分注意をしてください。

## 【特長】

- ☆ 有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 刷版の親水化層を傷めないで、消去箇所に汚れが発生しません。
- ☆ にじみがないのでエッジがシャープに消去できます。
- ☆ 消去箇所に合わせて 3 種類のサイズから選べます。

## 【使用方法】

1. ペン先で不要画像を擦り、溶解除去します。
2. 消去箇所は水を含んだスポンジなどで拭取ってください。

## 【使用上の注意】

- ★ ネガタイプ PS 版で使用できない場合があります。
- ★ 使用後はキャップをして保管してください。
- ★ 医薬用外劇物を含有しておりますので、取扱いには充分注意をしてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第一石油類（水溶性液体）／危険等級 II
- ・ 毒劇法 … 医薬用外劇物（フッ化アンモニウム）



火気厳禁



有害性



保護手袋着用

## 【製品仕様】

LL2 本入 M3 本入 極細 2 本入 : 各 10 組 / ケース



株式会社  
日研化学研究所

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851