

アストロ pH テスター ペン

【固体表面 pH 測定ペン】



用紙の pH は、その保存性やインキ乾燥不良などの印刷トラブルを未然に防ぐために測定しておく必要があります。しかしながら、用紙を水に浸して抽出液を pH メーターで測定するには時間と手間がかかります。『アストロ pH テスターペン』は用紙や布などの固体表面の pH を簡易に測定できるペンです。

【特長】

- ☆ 用紙や布などに薬液を軽く塗るだけで pH 測定が行えます。
- ☆ ペン型ですので持ち運びができ、作業現場で簡単に測定ができます。
- ☆ 電源が不要で、電極の保守や校正なども必要ありません。
- ☆ pH の測定範囲により 3 種類よりお選びください。
※ WS : pH1.0 ~ 12.0 S5 : pH3.6 ~ 6.0 S7 : pH5.8 ~ 8.2

【使用方法】

1. 判別したい用紙の不要箇所や予備紙に軽く塗ります。
2. 薬液の色とペン軸の標準変色表を比較して 5 分以内に判定します。
※着色された用紙や布では正確な測定が行えません。

【使用上の注意】

- ★ 色の比較は明るい場所で行ってください。
- ★ 正確な測定を行うため、判別は 5 分以内に行ってください。
- ★ 揮発性物質（酸・アルカリ）が多く発生している場所では、判別が困難な場合があります。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 第二種有機溶剤等（イソプロピルアルコール、メタノール）
- ・ 消防法 … 危険物第四類アルコール類／危険等級Ⅱ

【製品仕様】

W-S : LL2 本入 S-5 : L2 本入 S-7 : L2 本入 : 各 10 組 / ケース



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711