

PS 消去ペン ポジ用

【PS 版用ポジ版専用消去ペン】

医薬用外毒物



『PS 消去ペン ポジ用』はポジ版専用の画像消去ペンです。水分で濡れた刷版でも素早く画像を消去します。親水化層を傷めないため、消去箇所に汚れが発生しません。最適な薬品量でにじみがなく最小範囲の消去ができ、消去箇所のエッジがシャープです。医薬用外毒物（フッ化水素）を含有しておりますので、取扱いには充分注意をしてください。

【特長】

- ☆ PS 版用ポジ版専用の画像消去ペンです。
- ☆ 刷版の親水化層を傷めないため、消去箇所に汚れが発生しません。
- ☆ にじみがないのでエッジがシャープに消去できます。
- ☆ 消去箇所に合わせて 4 種類のサイズから選べます。

【使用方法】

1. ペン先で不要画像を擦り、溶解除去します。
2. 消去箇所は水を含んだスポンジなどで拭取ってください。

【使用上の注意】

- ★ ネガ版にはご使用いただけません。
- ★ 使用後はキャップをして保管してください。
- ★ 医薬用外毒物を含有しておりますので、取扱いには充分注意をしてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機則 … 第二種有機溶剤等（N、N-ジメチルホルムアミド、イソプロピルアルコール）
- ・ 消防法 … 危険物第四類第一石油類（水溶性液体）／危険等級 II
- ・ 毒劇法 … 医薬用外毒物（フッ化水素）



火気厳禁



有害性



保護手袋着用



腐食性

【製品仕様】

LL2 本入 M3 本入 ミニ 4 本入 極細 2 本入 : 各 10 組/ケース



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851